

## بعض محطات التلفاز المحلية تنقل الترددات من مكانها.

### إليك ما يلزمك معرفته!

#### ماذا يحدث

تتحرك العديد من محطات التلفاز المحلية إلى ترددات جديدة في المستقبل القريب لإتاحة المزيد من موجات الأثير لخدمات الإنترنت اللاسلكية. إذا كنت تشاهد التلفاز مجانًا باستخدام الهوائي، فيلزمك إعادة مسح جهاز التلفاز الخاص بك في كل مرة تتحرك فيها المحطة، لتتمكن من مواصلة استقبال القناة المحلية.

لن تحتاج إلى شراء أجهزة أو خدمات جديدة. بعد إعادة مسح جهازك، ستجد المحطة على نفس رقم القناة.

إذا كنت مشتركًا في تلفاز عبر الكبل أو القمر الصناعي، فلن تحتاج إلى إعادة المسح. سوف يقوم مزود الخدمة بذلك نيابة عنك.

#### إعادة المسح لإبقاء القنوات الخاصة بك

في كل مرة تتحرك فيها المحطة إلى تردد جديد، لابد من إعادة مسح التلفاز أو المحول للاستمرار في استقبال القناة المحلية.

حدد "المسح" أو "الضبط التلقائي" من قائمة التحكم في التلفاز أو المحول لبدء عملية المسح.

يمكنك عادةً العثور على التعليمات بالضغط على أزرار "الإعداد" أو "القائمة" الموجودة على التلفاز أو جهاز التحكم عن بعد الخاص بالهوائي الرقمي. إذا كنت تواجه صعوبة، فاستشر دليل المالك للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً عن كيفية تشغيل مسح القنوات، أو اتصل بخدمة العملاء الخاصة بشركة تصنيع التلفاز أو علبة المحول.

رقم القناة الفعلي الذي يظهر أمامك لن يتغير.

#### ابق على اطلاع بكل جديد

نظرًا لأن محطات التلفاز تتحرك في أوقاتٍ مختلفة، فقد تحتاج إلى إعادة مسح التلفاز الخاص بك أكثر من مرة. الرجاء متابعة القنوات المحلية لديك للحصول على معلومات حول وقت إعادة المسح.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول أي من قنواتك المحلية التي تتحرك ووقت تحركها على موقع [TVAnswers.org](http://TVAnswers.org).

يُستخدم شعار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بعد الحصول على إذن من لجنة الاتصالات الفيدرالية. لا يمثل الإذن باستخدام شعار لجنة الاتصالات الفيدرالية أي شكلٍ من أشكال التصديق من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).